

Wie stelle ich an der Votingkarte den Kanal ein?

Um an einem Voting teilnehmen zu können, muss der Kanal des Empfängers auf der Votingkarte programmiert werden.

Der Kanal kann von Veranstaltung zu Veranstaltung verschieden sein und wird Ihnen ggf. von Ihrem*Ihrer Dozierenden mitgeteilt.

Um den Kanal einzustellen, drücken Sie auf Ihrer Votingkarte auf:

GO >>>> Kanal Nr. eingeben >>>> GO

Die Votingkarte blinkt kurz grün, wenn der Kanal gespeichert wurde.
Sollte die Votingkarte rot blinken, wiederholen Sie den Vorgang.

Revision #4

Created 10 August 2021 09:08:58 by thomas.kroh

Updated 19 September 2023 10:28:55 by gina.trautmann